

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY  
BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH  
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS

**Wall preparation Wandvorbereitung Préparation des murs**

- Remove all old wallpaper and remove peeling paint remnants. Re-plaster and sand down any rough surfaces.
- Entfernen Sie die alte Tapete inklusive aller Tapetenreste. Spachteln und schleifen Sie unebene Flächen, Risse oder Löcher.
- Enlevez tous les vieux papiers peints et les restes de peinture qui s'écaillent. Replâtrer et poncer les surfaces rugueuses.
- Prime the wall surface before hanging prepasted.
- Grundieren Sie die Wandfläche bevor Sie die vorgekleisterte Tapete anbringen.
- Mesurez la surface du mur avant d'accrocher le préencollé.
- **Do not apply prepasted wallpapers to sealed surfaces, i.e. latex painted walls, PVC coated walls, etc.**
- **Verwenden Sie vorgekleisterte Tapeten nicht auf versiegelten Oberflächen, wie mit Latexfarben gestrichenen oder PVC-beschichteten Wänden.**
- **Ne pas appliquer les papiers peints préencollés sur des surfaces scellées; c'est-à-dire des murs peints au latex, murs enduits de PVC, etc...**

**Application Anwendung Application**

- Submerge the entire rolled up cut panel into water and soak for a **minimum of 15 seconds to a maximum of 30 seconds**, unravel the panel slightly under water, to ensure paste activation.
- Tauchen Sie die Tapetenbahn in ein Wasserbad ein und weichen Sie sie für **mindestens 15 Sekunden bis maximal 30 Sekunden** ein. Entfalten Sie die Bahn unter Wasser so, dass der Kleber auf der gesamten Fläche der Rückseite mit Wasser benetzt wird und aktiviert werden kann.
- Immergez dans le bain-marie et laissez tremper entre **15 secondes minimum et 30 secondes maximum**, puis défaites sous l'eau pour assurer une activation complète.
- Apply to the wall within 2 minutes.
- Bringen Sie die Tapete nun innerhalb von 2 Minuten an.
- Appliquez sur le mur en moins de 2 minutes.
- Hang on the wall – either using butt joint or double-seam cut.
- Hängen Sie die Tapete entweder im Stoß-an-Stoß oder im Doppelnahtschnitt-Verfahren an die Wand.
- Accrochez au mur en utilisant le joint bout à bout ou la coupe à double couture.